

# 如何設定網路連線

硬體連接 .....	2
硬體 .....	2
網路線連接 .....	2
螢幕連接 .....	3
網路設定 .....	4
DHCP 設定模式 .....	4
PPPoE 設定模式 .....	9
手動設定模式 .....	13
驗證測試 .....	17

## 硬體連接

### 硬體




Table or Smartphone



NB / PC




LAN Cable



### 網路線連接

請將網路線一頭接於 Router，另一頭接於 EL DVR 主機設備後方的網路孔。



## 螢幕連接

設備支援三種顯示器輸出(BNC、VGA、HDMI)，請依照您的顯示器，將線路接於設備後方的影像輸出孔。



## 網路設定

EL 設備支援網路類型包含：DHCP、PPPoE、手動設定  
以下針對三種網路類型說明(請依照您的網路類型設定)：

### DHCP 設定模式

步驟一：請點選  (主選單)



步驟二：請點選“網路”。



步驟三：點選“網路設定”→於類型處選擇“DHCP”→點選“設定”按鈕。



步驟四：此時畫面會出現一提示訊息，告知您已儲存完成，請點選“確定”。




步驟五：請點選左邊清單“進階” → “系統維護” → “重新啟動”。



步驟六：畫面即會出現一警告訊息，請點選“確定”按鈕。



請稍後……



設備重新啓動後，再次登入，於網路設定中即可看到 DHCP 所派發的相關資訊，如下圖所示：

The screenshot shows a network configuration window titled "網路" (Network). On the left is a sidebar with icons for "預覽" (Preview), "登錄" (Login), "搜尋" (Search), "網路" (Network), "警報" (Alert), "裝置" (Device), "系統功能" (System Function), and "進階" (Advanced). The main area has tabs for "網路設定" (Network Settings), "網路串流" (Network Streaming), "E-mail啟動" (E-mail Start), and "DDNS". Under "網路設定", a table displays the following information:

類型	DHCP
用戶端埠	09000
WEB埠號	00080
IP位址	192.168.000.102
子網路遮罩	255.255.255.000
網路閘道	192.168.000.001
DNS 1	192.168.000.001
DNS 2	000.000.000.000
UPNP	關閉

At the bottom of the configuration area are three buttons: "原廠預設值" (Factory Default), "設定" (Set), and "退出" (Exit). The IP address, subnet mask, gateway, and DNS 1 fields are enclosed in a red rectangular box.

(設定完成)

## PPPoE 設定模式

步驟一：請點選  (主選單)



步驟二：請點選“網路”。



步驟三：點選“網路設定”→於類型處選擇“PPPoE”→於使用者名稱以及密碼處依序輸入ISP業者(電信業者)所提供的帳號、密碼→點選“設定”。




步驟四：此時畫面會出現一提示訊息，告知您已儲存完成，請點選“確定”。



步驟五：請點選左邊清單“進階” → “系統維護” → “重新啟動”



步驟六：畫面即會出現一警告訊息，請點選“確定”按鈕。



請稍後……



設備重新啓動後，再次登入，於網路設定中即可看到 ISP 業者(電信業者)所派發的相關資訊，如下圖所示：



(設定完成)

## 手動設定模式

步驟一：請點選  (主選單)。




步驟二：請點選“網路”。



步驟三：點選“網路設定”→於類型處選擇“手動設定”→依序於“IP位址”、“子網路遮罩”、“網路閘道”以及“DNS”處輸入相關資訊後，點選“設定”按鈕。



步驟四：此時畫面會出現一提示訊息，告知您已儲存完成，請點選“確定”。



步驟五：請點選左邊清單“進階” → “系統維護” → “重新啟動”



步驟六：畫面即會出現一警告訊息，請點選“確定”按鈕。



請稍後……



設備重新啟動後，再次登入，於網路設定中即可看到 ISP 業者(電信業者)所派發的相關資訊，如下圖所示：



(設定完成)

## 驗證測試


步驟一：開啓一網頁，於網址處輸入 EL DVR 設備的 IP 位址，此處將以區域網路內的 IP 為例，輸入完畢後，按下“Enter”。



步驟二：如您第一次登入，則瀏覽器會彈跳一訊息，告知您需安裝軟體，請點選“為這部電腦上所有得使用者安裝此附加元件” → 點選“安裝”。



步驟三：軟體安裝完畢後，即會跳出一登入訊息，請於帳號密碼處依序輸入您於 EL DVR 設備上所設定的“帳號”、“密碼”→點選“Login”，即可登入設備畫面。



The image shows a 'User login' web interface. It features a form with the following fields and options:

- User Name:** A text input field containing 'admin'.
- Password:** A password input field with 10 dots.
- Client Port:** A text input field containing '9000'.
- Quality:** A dropdown menu set to 'Remote Stream'.
- Language:** A dropdown menu set to 'English'.
- Remember Pwd:** An unchecked checkbox.
- Open All Channels Preview:** A checked checkbox.
- Login:** A button highlighted with a red box.
- Reset:** A button.

