

KViewQR 設定操作


EL DVR 設備可透過 QR Code 掃描，無須繁瑣設定，即可遠端連線觀看監視器畫面！

前置作業：


- 請先確認您的 EL DVR 機器的網路服務為正常情況(如：網路已取得 IP 位址、DDNS 測試成功…)。
- 請於您的平板(手機)上安裝相關的 QR code 掃描軟體。

KViewQR 設定步驟如下：

步驟一：請先於您的平板上安裝“KViewQR 的軟體”，如下圖所示：




步驟二：安裝完畢 KViewQR 軟體後，請於平板上執行，即可進入 KViewQR 的操作畫面→請點選“請按此新增攝影機”。




步驟三：進入新增攝影機選單後，請點選“QRCode”。



步驟四：此時，畫面會跳出一視窗，煩請點選您預先安裝於平板上的 QR Code 程式。




步驟五：掃描機器上的 QR Code……



步驟六：掃描完畢後，即會回到新增攝影機選單畫面，請於“密碼”欄位中輸入資訊→於名稱欄位中輸入您易辨識的設備名稱，輸入完畢後，請點選“確定”。

※ 密碼請輸入最高管理權限(Admin)的密碼



步驟七：畫面中即會出現一訊息“新增攝影機成功”，而您所新增的攝影機及會出現“連線中...”，此時，請稍後數秒……待您所新增的攝影機出現“已連線”後，即可點選此攝影機，觀看畫面。



監視器畫面如下……



〈設定完成〉