

E-mail 啓動

KGuard DVR 設備提供您，於每 3 分鐘(時間可做調整)傳送相關影像截圖至您所設定的信箱，以便提供您可透過收信方式，確認相關 DVR 畫面。

除此之外，KGuard 設備也提供您，若 DVR 主機有任何硬體異常狀況(如：硬碟空間不足、硬碟毀損)或是位移偵測、警報設定，皆可 E-mail 相關畫面、資訊至您的信箱中，提醒您發生狀況！

影像截圖傳送

前置作業：

1. 請確認您的對外網路已設定完成，可正常對外上網

設定步驟：

步驟一：請點選 “ (主選單)”。



步驟二：請點選“網路”。




步驟三：請點選“E-mail 啟動”，進入選單設定頁面→將 E-mail 功能“開啓”，並且針對您的 E-mail Server 設定相關資訊，其中包含：定時寄送(時間排程設定)、SSL 啟用與否、SMTP 埠、SMTP 伺服器、寄件人地址、寄件人密碼、收件人郵箱、寄送間隔時間→設定完畢後，請點選“設定”，儲存相關設定值。
※此份文件將以 G-mail 為例。






步驟四：此時畫面會跳出依警示訊息“儲存完成”，請點選“確定”。



步驟五：設定完成後，請點選“E-mail 測試”確認 E-mail 已可正常運作。




步驟六：畫面及會出現一提示訊息“測試 SMTP 伺服器成功！”→請點選“確定”。




步驟七：請於您的 PC 或 NB 上開啓一網頁，連線登入您的 E-mail 信箱，即可收到由 DVR 所發出的測試信件，待 3 分鐘後，即可收到相關截圖信件：

(DVR 測試信件)



(畫面截圖信件)



(設定完成)

位移偵測、警報設定、硬體狀況通知

前置作業：

1. 請先完成以上操作步驟的**步驟一~步驟六**


位移偵測：當 DVR 設備偵測到您所設定的區域發生位移時，則會傳送相關截圖至您的信箱中。

請點選“警報”→點選“位移偵測”，您可針對您欲觀看的頻道、區域…等資訊設定。



警報設定：當 DVR 設備偵測到您所設定的區域發生警報時，則會傳送相關截圖至您的信箱中。

請點選“警報”→點選“警報設定”，您可針對您欲觀看的頻道、區域…等資訊設定。



硬體狀況通知：當 DVR 設備硬體有任何異常狀況時，將會送出警示訊息至您的 E-mail，提醒您設備硬體狀況。

請點選“進階”→點選“設定”，並依照您所欲得知的硬體狀況設定即可。

