

QRT-502 AP 模式連線說明

- 說明：

當 **QRT-502** 於一般模式下無法使用 **Smart Wi-Fi** 建立連線時，或連線過程中，發生連線錯誤，則判斷為相容性問題或無線分享器不支援 **Smart Wi-Fi** 連線機制，即建議用戶使用 **AP** 模式來進行連線設定。

- **QRT-502 AP 模式調整方式：**

調整 **QRT-502** 為 **AP** 模式前，請先將 **QRT-502** 重置，步驟請參考 **QRT-502** 重置影片說明。

https://www.youtube.com/watch?v=iwjdZva_bOU&feature=youtu.be

當 **QRT-502** 重置完成後，**QRT-502** 前面板的藍色燈號為快速連續閃爍 **4** 下，此為一般模式燈號指示。請用戶使用尖細工具，**按壓 QRT-502 背面的重置鍵 5-6 秒後放開**，等待大約 **5-10** 秒後，**QRT-502** 前面板的藍色燈號會由快速連續閃爍 **4** 下，轉換成每秒閃爍 **1** 下，若燈號無轉換，請重複上述動作，重新按壓 **QRT-502** 背面的重置鍵 **5-6** 秒直至燈號轉換成功為止。

當確定燈號正常後，即表示 **QRT-502** 已進入 **AP** 模式。

- 手機或平板設定步驟：

步驟一：開啟手機或平板的 Wi-Fi 連線設定，即可搜尋到 QRT-502 的 SSID(IPCAM-AP-00XXXX-XXXXX)。



步驟二：點選 QRT-502 的 SSID(IPCAM-AP-00XXXX-XXXXX)為連線的網路 AP。
(不需輸入密碼)



步驟三：確認手機或平板已連線至 QRT-502 的 SSID



步驟四：開啟並執行手機或平板的 APP - KViewCam。



步驟五：選擇 ” 新增攝影機 ”



步驟六：選擇 ” 區域網路搜尋 ”

攝影機資訊

名稱 WIFICAM

攝影機ID 輸入攝影機ID

用戶名稱 admin

密碼 輸入密碼

掃描二維碼

區域網路搜尋

無線快速連線

步驟七：請點選 QRT-502 的 DID 為新增連線設備

返回 搜尋攝影機

WIFICAM

192.168.234.1

KOCG-XXXXXX

步驟八：輸入 QRT-502 的密碼，預設密碼為 admin，輸入完成後點選右上角的 ” 完成”

← 返回 新增攝影機 完成

攝影機資訊

名稱 WIFICAM

攝影機ID KOCG-...

用戶名稱 admin

密碼

步驟九：確認 APP 設備清單中出現 ” 上線” 的訊息後，點選右側的藍色 i 圖圈設定鍵。



步驟十：選擇 ” 無線網路設定” 。



步驟十一：點選要加入的無線網路名稱(SSID)



步驟十二：輸入要加入的無線網路(SSID)的密碼，輸入完成後，點選右上角的 ” 完成” 。



步驟十三：APP 會先顯示 ” 攝影機離線 ” ，表示攝影機設定中，請稍後…完成後會重新顯示 ” 上線 ”



約 10-15 秒後，請確認 QRT-502 發出 ” 叮咚叮咚 ” 的連線成功聲響後，即表示 QRT-502 已成功完成無線網路連線，在此同時，前面板燈號也將由每秒閃爍 1 下，轉換成持續恆亮的狀態。