

無法抓取到硬碟

通常主機沒有抓取到硬碟，我們歸類出 3 個原因

1. 供電不穩定，導致硬碟無法正常啟動→換個變壓器，並確認主機沒有和其他的線路共用變壓器
2. 硬碟壞軌或是硬碟本身出問題→將硬碟卸除後換顆新硬碟
3. 主機板出問題→請送回原廠維修